



VAAKUMKINNITUSEGA RIPUTI PAIGALDUSJUHEND

Lihtne paigaldada ilma puurimise, kruvide ja liimita!

Sobib paigaldamiseks üksnes siledale puhtale keraamilistest plaatidest pinnale või klaaspinnale.

Vaakumkinnitusega riputi paigaldamine

1. Valige paigaldamiseks sile mittepoorne pind, vältides vuuke. Puhastage pind hoolikalt rasvast ja mustusest.
2. Riputi on tehases paigaldusvalmiks komplekteeritud. Lõdvendage veidi korki B, keerates välimist dekoratiivkorki A vastupäeva. Kork B peab alati olema korki A külge kinnitatud.
3. Suruge korki A ja B tugevasti, seejärel keerake dekoratiivkorki A päripäeva, kuni kinnitus on tugev.

Hooldus

- Ärge kasutage riputi puhastamiseks abrasiivseid ega keemilisi puhastusaineid. Pühkige riputi puhtaks pehme niiske lapiga.
- Vaakumkinnituse tugevuse säilitamiseks soovitame riputit iga 4–6 nädala järel eemaldada ja uuesti paigaldada, puhastades aluspinna hoolikalt.
- Kui riputi hakkab aluspinnal libisema või liikuma või kui sellele on tekitatud lööke või pörutusi, tuleb riputi alati eemaldada, puhastada ja tagasi paigaldada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Ärge jätke väikeseid lapsi ilma järelevalveta vanni või duši alla.
- Ärge paigaldage vaakumkinnitusega riputit keraamiliste plaatide vahele jäävatele vuukidele.
- Enne riputi kasutamist kontrollige, kas see on tugevasti aluspinnale kinnitunud.
- Ärge kasutage riputit turvakäepidemena ega kinnihoidmiseks.
- Ärge paigaldage riputit kohta, kus see on vahetus kokkupuutes veega.
- Jälgige, et riputile rakendatav koormus oleks ühtlaselt jaotunud.

Ärge pingutage dekoratiivkorki üle.

Ärge koormake riputit üle.